

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ 50×25 ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

Инструкция по монтажу

1 Общие указания

1.1 Установку профиля монтажного 50×25 шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку профиля монтажного 50×25 в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).




Рисунок 1

2 Меры безопасности

2.1 Установку профиля монтажного 50×25 необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Установка профиля монтажного 50×25

Примечание – Перед установкой профиля монтажного 50×25 необходимо установить в шкаф стойки дополнительные вертикальные, кронштейн профиля монтажного 50×25 тип 1 (2) и панель монтажную боковую перфорированную.

- 4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Профиль монтажный 50×25 в шкаф _____ (2шт/упак) IEK».
- 4.1.2 Установить профиль монтажный 50×25 на кронштейны профиля монтажного тип 1 (2) и закрепить винтами М6×10 (рисунки 2, 3). Момент затяжки – 7 Н·м.




Рисунок 2




Рисунок 3

4.2 Демонтаж производить в обратном порядке